

## คู่มือการใช้งาน 7612

### การแอ็ดบัตอร์ทาบ พวงกุญแจ และ รหัสผ่าน

การแอ็ดคั่ววน 1.Program code =1234      2.xxx= 001-499      3. แอดบัตร์ = 7      4. ลมบัตร์ = 8

#### 1. ขั้นตอนการแอ็ดบัตอร์ทาบ และพวงกุญแจ

เข้าระบบ กดที่เครื่องหมาย # ค้างไว้รอไฟสีแดงติด แล้วกด **1234** แล้วกด 7 แล้วกด xxx ( xxx คือลำดับไอดีของบัตร์เริ่มจาก 001-499 ) จากนั้นให้เอาบัตร์ที่ออกซิมิตี้มาวางทาบ จะดับปี้บ เมื่อแอ็ดครบทุกใบแล้ว แล้วกด #

ตัวอย่าง # 1234 7 001 วางบัตร์ทาบ ค้างปี้บ 002 วาง ปี้บ 002 วาง ปี้บ 003 วาง ปี้บ ไปเรื่อยจนครบแล้วคั่วกด #

( กด # ค้างไว้รอไฟสีแดงติด +1234+7+xxx+ ( หมายเหตุ xxx คือ ไอดีบัตร์ที่เราต้องการแอ็ด ) กด # )

( หมายเหตุ 001 002 003 004 005 คือ ลำดับไอดีของบัตร์ หรือ ลำดับไอดีของรหัส และจะต้องแอ็ดไม่ซ้ำกันทั้ง 2 แบบ )

#### 2. ขั้นตอนการลบไอดีบัตร์เดิม

กดที่ # แล้วกด 1234 แล้วกด 8 แล้วกดลำดับไอดีของบัตร์ที่ต้องการลบ xxx ( xxx คือ ไอดีบัตร์เริ่มจาก 001-499 ) แล้วกด 1234

ตัวอย่างเช่น #+1234+8+001+1234 ( หมายเหตุ xxx คือ ลำดับบัตร์ที่เราต้องการลบ )

ในกรณีทีลบบัตร์หรือพวงกุญแจ ไม่จำเป็นต้องเอาบัตร์หรือพวงกุญแจมาวางทาบ แต่ให้จำ ไอดี ตอนที่แอ็ดเข้าไปว่าเป็นไอดีอะไร (001-499) ( ควรทำการบันทึกลำดับหมายเลขลงบัตร์ก่อนทำการแอ็ดบัตร์ )

#### 3. การตั้งรหัสผ่าน (ใช้รหัสผ่านเปิดประตูได้รหัสเดียว)

##### Change User Password 1

'#' + Program code + key 1 + x x x x (new 4-digits code)

##### รหัสเดิม 2580

3.1. กดเครื่องหมาย # แชนไว้ รอไฟสีแดงติด และกด 1234 1+รหัสใหม่

ตัวอย่างเช่น กด # 1234 1 2581

#### 4. การตั้งรหัสผ่าน หลายยูเซอร์ไอดี 999 รหัส (ใช้รหัสผ่านเปิดประตูหลายคนไม่ซ้ำกัน แทนการใช้บัตรทาบ)

**หมายเหตุการตั้งแอ็ดรหัสผ่านแทนการแอ็ดบัตร ยูเซอร์ไอดีจะต้องไม่ซ้ำกัน**

4.1 กดรหัสของระบบ เช่น กค # แชนไว้รอไฟสีแดงติด จากนั้นกด 1234 ไฟเหลืองจะติดดวงขวา

4.2 กด 7 ไฟสีแดงจะติด และ 001 (001 คือยูเซอร์ไอดี 001 ลำดับที่ 1) และใส่รหัสที่ต้องการ เช่น 2517

จากนั้นให้ ถ้าจะใส่รหัสเพิ่มอีก ให้กด 002 + รหัสไปเรื่อยๆ เหมือนการแอ็ดบัตร (ยูเซอร์ไอดีผู้ใช้สามารถใส่ได้ถึง 99)

ตัวอย่างการแอ็ด รหัส เช่น กค # 1234 7 001 1111 002 2222 003 3333 004 4444 ถ้าเสร็จแล้วให้กด #

4.3 ทดลองกดรหัสที่หน้าเครื่อง ดูว่าเปิดไฟสีเขียวติด และเปิดประตูได้หรือไม่

หมายเหตุ การแอ็ด รหัส เหมือนกับการแอ็ด บัตร เพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ไอดี 001 -099 ตรงกันกับการแอ็ดบัตรใบนั้นๆ

4.4 การลบยูเซอร์ไอดีรหัสให้ทำเหมือนการลบบัตร

ตัวอย่างเช่น #+1234+8+001+1234 (หมายเหตุ xxx คือยูเซอร์ไอดี และรหัสหมายเลข ที่เราต้องการลบ)

#### 4. การลบ คินค่าโรงงานทั้งหมด

กด # แชนไว้ รอไฟสีแดงติดค้าง แล้วกด 1234 แล้วกด 0 1234 ในกรณีที่ลบบัตรไม่จำเป็นต้องเอาบัตรมาวางทาบ แต่ให้จาร์รหัสตอนที่แอดเข้าไปว่าเป็นรหัสอะไร(000-099)

#### 5. การตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ (รหัสเดิม 1234)

กด # 1234 3 9999 (9999คือรหัสใหม่)

#### 6. แก้อักรหัสผ่านของโปรแกรม (กรณีจาร์รหัสที่เปลี่ยนไม่ได้)

6.1 ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ ของ 7612 ออก และ ใช้สายไฟจาร์ REX / BL ด้านหลังเครื่องลง กราวด์ GND

6.2 ทำการเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าเครื่อง แล้วกด เครื่องหมาย # แชนไว้ กด 1234 3 และตามด้วยรหัสผ่านเดิม 1234

6.3 ถอดปลั๊กแล้วเอาสายไฟที่จาร์ REX ไขว้ออก และ เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยตามปกติ