

คู่มือการใช้งาน T6

จัดทำโดยบริษัทส.มกงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด www.suchinko.com 02-8116999 ฝ่ายช่างเทคนิค อำนวย ประถม

การแอ็ดบัตอร์ทาบ พวงกุญแจ และ รหัสผ่าน

การแอ็ดค้วน 1.Program code =1234 2.xxx= 01-99 3. แอดบัตร์ = 7 4. ลบบัตร์ = 8

1. ขั้นตอนการแอ็ดบัตอร์ทาบ และพวงกุญแจ

เข้าระบบ กดที่เครื่องหมาย # ค้างไว้รอไฟสีแดงติด แล้วกด 1234 แล้วกด 7 แล้วกด xx (xx คือลำดับไอดีของบัตร์เริ่มจาก 01-99) จากนั้นให้เอาบัตร์ที่ออกซิมี่มีตัววางทาบ จะดับปั๊บ เมื่อแอ็ดครบทุกใบแล้ว แล้วกด #

ตัวอย่าง # 1234 7 01 วางบัตอร์ทาบ ดังปั๊บ 02 วาง ปั๊บ 03 วาง ปั๊บ 04 วาง ปั๊บ ไปเรื่อยๆจนครบแล้วค่อยกด #

(หมายเหตุ 01 02 03 04 05 คือ ลำดับไอดีของบัตร์ หรือ ลำดับไอดีของรหัส และจะต้องแอ็ดไม่ซ้ำกันทั้ง 2 แบบ)

2. ขั้นตอนการลบไอดีบัตร์เดิม

กดที่ # แล้วกด 1234 แล้วกด 8 แล้วกดลำดับไอดีของบัตร์ที่ต้องการลบ xx (xx คือ ไอดีบัตร์เริ่มจาก 01-99) แล้วกด 1234

ตัวอย่างเช่น #+1234+8+01+1234 (หมายเหตุ xxx คือ ลำดับบัตร์ที่เราต้องการลบ)

ในกรณีที่ลบบัตร์หรือพวงกุญแจ ไม่จำเป็นต้องเอาบัตร์หรือพวงกุญแจมาวางทาบ แต่ให้จำ ไอดี ตอนที่แอ็ดเข้าไปว่าเป็นไอดีอะไร (01-99) (ควรทำการบันทึกลำดับหมายเลขลงบัตร์ก่อนทำการแอ็ดบัตร์)

3. การตั้งรหัสผ่าน (ใช้รหัสผ่านเปิดประตูได้รหัสเดียว)

Change User Password 1

'#' + Program code + key 1 + x x x x (new 4-digits code)

รหัสเดิม 2580

3.1. กดเครื่องหมาย# แะไว้รอไฟสีแดงติด และกด 1234 1+รหัสใหม่

ตัวอย่างเช่น กด #1234 1 2580

4. การตั้งรหัสผ่าน หลายยูเซอร์ไอดี 99 รหัส (ใช้รหัสผ่านเปิดประตูหลายคนไม่ซ้ำกัน แทนการใช้บัตรทาบ)

หมายเหตุการตั้งแอ็ดรหัสผ่านแทนการแอ็ดบัตร ยูเซอร์ไอดีจะต้องไม่ซ้ำกัน

- 4.1 กดรหัสของระบบ เช่น กค # แช่วัรื่อไฟสีแดงติด จากนั้นกค 1234 ไฟเหลืองจะติดดวงขวา
- 4.2 กค 7 ไฟสีแดงจะติด และ 01 (01 คือยูเซอร์ไอดี 01 ลำดับที่ 1) และใส่รหัสที่ต้องการ เช่น 2517 จากนั้นให้ ถ้าจะใส่รหัสเพิ่มอีก ให้กค 02 + รหัสไปเรื่อยๆ เหมือนการแอ็ดบัตร (ยูเซอร์ไอดีผู้ใช้สามารถใส่ได้ถึง 99)
- ตัวอย่างการแอ็ด รหัส เช่น กค # 1234 7 01 1111 02 2222 03 3333 04 4444 ถ้าเสร็จแล้วให้กค #

- 4.3 ทดลองกดรหัสที่หน้าเครื่อง ดูว่าเปิดไฟสีเขียวติด และเปิดประตูได้หรือไม่

หมายเหตุ การแอ็ด รหัส เหมือนกับการแอ็ด บัตร เพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ไอดี 001 -099 ตรงกันกับการแอ็ดบัตรใบนั้นๆ

- 4.4 การลบยูเซอร์ไอดีรหัสให้ทำเหมือนการลบบัตร

ตัวอย่างเช่น #+1234+8+01+1234 (หมายเหตุ xx คือยูเซอร์ไอดี และรหัสหมายเลข ที่เราต้องการลบ)

4. การลบ คีนค่าโรงงานทั้งหมด

กค # แช่วัรื่อไฟสีแดงติดค้าง แล้วกค 1234 แล้วกค 0 1234 ในกรณีทีลบบัตรไม่จำเป็นต้องเอาบัตรมาวางทาบ แต่ให้จාරหัสตอนที่แอดเข้าไปว่าเป็นรหัสอะไร(00-99)

5. การตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ (รหัสเดิม 1234)

กค # 1234 3 9999 (9999คือรหัสใหม่)

6. แก่การลิมรหัสผ่านของโปรแกรม (กรณีจාරหัสที่เปลี่ยนไม่ได้)

- 6.1 ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ ของ T6 ออก และ ใช้สายไฟจ่า REX / BL ด้านหลังเครื่องลง กราวด์ GND
- 6.2 ทำการเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าเครื่อง แล้วกค เครื่องหมาย # แช่วัรื่อ กค 1234 3 และตามด้วยรหัสผ่านเดิม 1234
- 6.3 ถอดปลั๊กแล้วเอาสายไฟที่จ่า REX ไขว้ออก และ เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยตามปกติ